

KURZANLEITUNG

QUICK INSTALLATION GUIDE



Gilt für Typ (Bestell-Nr.) Valid for type (order no)

- Gecko_Battery-Set (D.000.611.223)
- Gecko_Battery (D.000.611.222)

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gecko_Battery-Set und die Austauschbatterie Gecko_Battery sind ausschließlich zur Energieversorgung von Gecko1Bike, Gecko2Bike, Gecko2Traffic und Gecko4Traffic konzipiert. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!** Wenn Sie Fragen zu dieser Anleitung, zum Produkt oder dem Installationsprozess haben, wenden Sie sich bitte an:

USAGE ACC. TO REGULATIONS

The Gecko_Battery-Set and the spare battery Gecko_Battery are solely suited for supplying power for Gecko1Bike, Gecko2Bike, Gecko2Traffic und Gecko4Traffic. Any further usage is not appropriate. Do not use the device for any other purpose. **Please observe the safety instructions!** If you have any questions about this installation guide, the product or the installation process, please contact:



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
Niederkircher Straße 16, 54294 Trier, Germany
T. +49-7022-6025-0, E. detection@swarco.de

WAS WIRD BENÖTIGT


WHAT DO YOU NEED

Gecko Gerät
Gecko Device



+

Gecko_Battery-Set
(D.000.611.223)



+

Gecko_Battery
(D.000.611.222)



Mitgeltende Unterlagen: Please also observe:

- Gecko Quick Installation Guide

Nur beim Austausch
Only for replacement

VORBEREITUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

PREPARATION, INSTALLATION AND BRINGING INTO OPERATION

Folgen Sie den Schritt-für-Schritt Anweisungen zum Installationsvorgang

Follow the step-by-step instructions to install the device

Nur bei Batterietausch Battery replacement only

① Schrauben lösen,
Gehäuse öffnen

Loosen screws, open
housing



② Batterie abklemmen
und entnehmen

Disconnect battery and
remove



③ Membranen
ersetzen

Substitute membranes



④ Neue Batterie einset-
zen und anklemmen

Place and connect new
battery



⑤ Funktionskontrolle
Function control

siehe see
Gecko Quick
Installation
Guide



⑥ Verschrauben,
Gehäuse verstauen

Tighten screws, replace
housing

